

# Tamaño Apropriado para los Guantes de Goma Insulada

---



Mida la circunferencia de la palma, como se muestra arriba y agregué 1" a la medida para determinar el tamaño del guante necesario.

Ejemplo:

- Una medida de 9" mas 1" seria 10" y requeriría un guante del tamaño 10.

Tamaños de los guantes disponibles: 8, 9, 10, 11 y 12

Por favor comuníquese con Cementex Products, Inc. si tiene cualquier pregunta o quisiera verificar el inventario.

***Cementex***  
**The Safety Tool Specialists**